

标准维修工时代码 Código de mantenimiento estándar	Posición de mantenimiento Nombre	海外子品牌 Submarca en el extranjero	工时 Hora- hombre
1001901010	Cambio del conjunto generador	eVIEW	0,80
1001901210	Cambio del soporte de montaje del generador	eVIEW	0,50
1001901310	Cambio de las fijaciones de montaje del generador	eVIEW	0,50
1001901410	Cambio de la correa del generador	eVIEW	0,20
1001901510	Cambio de la polea del generador	eVIEW	0,80
1001901910	Cambio del regulador del generador	eVIEW	0,20
1001902210	Sustituir el arnés del generador	eVIEW	0,20
1001902280	Reparar el arnés del generador	eVIEW	0,40
1010001010	Cambio del cojín de la suspensión trasera del motor	eVIEW	0,20
1010001013	Cambio del cojín de la suspensión trasera del motor (ambos lados)	eVIEW	0,20
1010002010	Cambio del amortiguador de la suspensión delantera del motor	eVIEW	0,20
1010008010	Cambio de la tapa de presión del motor	eVIEW	0,20
1010009010	Cambio del eje del tornillo del motor	eVIEW	0,20
1010016010	Cambio del soporte colgante de la transmisión	eVIEW	0,20
1010017010	Cambio del conjunto de suspensión trasera del motor	eVIEW	0,20
1040008060	Soldadura / reparación del soporte del radiador (montaje)	eVIEW	0,20
1170002010	Cambio del conjunto del mecanismo de accionamiento del pedal del acelerador	eVIEW	0,20
1170002030	Ajuste del conjunto del mecanismo de accionamiento del pedal del acelerador	eVIEW	0,20
1170002510	Sustituir el pedal del acelerador	eVIEW	0,40
1170003010	Cambio del conjunto del pedal del acelerador electrónico	eVIEW	0,20
1180002010	Cambio del conjunto del cable del acelerador	eVIEW	0,20
1300002010	Cambio del radiador con el conjunto de la cubierta del ventilador	eVIEW	3,00
1300002110	Cambio de radiador con interruptor de drenaje del conjunto de cubierta del ventilador	eVIEW	0,10
1300002210	Cambio de la cubierta del radiador	eVIEW	0,10
1300002510	Cambiar la solución anticongelante del radiador	eVIEW	1,00
13000025P1	Añadir anticongelante del radiador	eVIEW	0,10
1300005010	Cambio del conjunto del soporte de retención del radiador	eVIEW	0,20
1300016010	Cambio del cojín del radiador	eVIEW	0,20
1300020010	Cambio de la manguera de entrada del refrigerante del motor	eVIEW	0,20
1300021010	Cambio de la manguera de salida del refrigerante del motor	eVIEW	0,20
1300021110	Cambio de manguera de ciclo menor	eVIEW	0,40
1300021111	Manguera de circulación menor	eVIEW	0,40
1300022010	Cambio del tubo de entrada del refrigerante del motor	eVIEW	0,20
1300023010	Cambio del tubo de salida del refrigerante del motor	eVIEW	0,20
1300023041	El tubo de acero de salida de agua del motor está corroído.	eVIEW	0,20
1300028010	Cambio del conjunto E-fan	eVIEW	1,20
1300041010	Cambio del conjunto del radiador auxiliar y del conjunto del depósito de expansión	eVIEW	0,20
1300041110	Cambio del sensor de nivel de refrigerante	eVIEW	0,20
1300042010	Cambio del radiador auxiliar y del soporte del depósito de expansión	eVIEW	0,20
2023030301	Parpadeo del programa del controlador del cuerpo	eVIEW	0,20
2023030302	Programa ADAS intermitente	eVIEW	0,20
2023030303	Programa TCU intermitente	eVIEW	0,20
2100001010	Sustitución del motor eléctrico	eVIEW	3,50
2100001050	Marcado del motor eléctrico	eVIEW	6,50
2100001110	Sustituir el rotor del motor	eVIEW	8,50
2100001511	Desmontar el motor de potencia	eVIEW	10,00
2100002110	Sustituya el soporte del motor eléctrico	eVIEW	6,50
2110000911	Desmontaje y montaje (2t \ 3t) batería de alimentación	eVIEW	10,00
2110002010	Cambio de la caja de la batería	eVIEW	5,00
2110002110	Cambio de la caja frontal de la batería	eVIEW	5,00
2110009010	Sustituir el sistema de gestión de la batería (BMS)	eVIEW	13,50
2110009510	Sustituya el módulo de la batería de alimentación	eVIEW	15,00
2110009610	Vuelva a colocar los pernos de conexión interna de la batería de alimentación	eVIEW	15,00
2110009633	Apriete los pernos de conexión interna de la batería de alimentación	eVIEW	14,00
2110009710	Sustituir el arnés de muestreo	eVIEW	14,00
2110009810	Sustituya la barra de cobre de conexión	eVIEW	14,00
2110009860	Soldadura/reparación de la soldadura que conecta la barra de cobre	eVIEW	15,00
2110010010	Cambio de BPCM	eVIEW	3,50
2110012110	Vuelva a colocar la placa de características en la caja de la batería	eVIEW	0,20
2110012910	Sustituir el interruptor de mantenimiento	eVIEW	0,10
2120001010	Cambio de la bomba de agua de alimentación	eVIEW	2,00
2120002010	Cambio de ventilador electromagnético	eVIEW	2,00
2120005010	Cambio del soporte de instalación del inversor	eVIEW	0,60
2120006010	Cambio de compresor de aire con conjunto de motor	eVIEW	2,80
2120008010	Cambio de la placa de protección del inversor	eVIEW	1,60
2120009010	Cambio de manguera de la bomba de agua al controlador del motor	eVIEW	2,00
2120009110	Cambio de manguera del controlador del motor al motor	eVIEW	1,00
2120009210	Cambio de manguera del motor al radiador	eVIEW	1,00
2120009410	Cambio de la bomba de aceite de refuerzo de la dirección hidráulica eléctrica con conjunto de	eVIEW	2,00
2120009510	Cambio de la ECU de la dirección asistida	eVIEW	1,00
2120010110	Cambio del conjunto del radiador	eVIEW	2,00
2120010210	Cambio del ventilador del radiador	eVIEW	0,80
2120011510	Sustituir el arnés del chasis del vehículo eléctrico	eVIEW	5,00
2120011580	Revisión del arnés del chasis	eVIEW	5,00
2120011710	Cambio del controlador A/C	eVIEW	1,20
2120012010	Cambio de la bomba de vacío	eVIEW	1,00

2120012210	Cambio de marcha	eVIEW	0,50
2120012710	Sustituir el calentador de aire caliente WPTC	eVIEW	0,20
2130002010	Cambio del controlador del motor	eVIEW	2,50
2130004010	Cambio de montaje PEU	eVIEW	2,00
2140002010	Cambio del conjunto del arnés de alta presión de la interfaz de carga lenta al cargador	eVIEW	1,00
2140002110	Cambio del conjunto del arnés de alta presión de carga rápida a la caja de control central	eVIEW	1,00
2140002180	Reparación del conjunto del arnés de alta presión de la carga rápida a la caja de control central	eVIEW	1,00
2140002210	Vuelva a colocar la caja de control central a la caja de la batería conjunto de mazo de alta tensión	eVIEW	2,00
2140002310	Cambio del conjunto del arnés de alta presión, accesorio de alta presión	eVIEW	1,00
2140002480	Reparación del conjunto del arnés de alta presión de la caja de control central al controlador de	eVIEW	2,00
2140002610	Sustituya el controlador del motor a la línea de alta tensión del motor	eVIEW	3,50
2140003010	Cambio del conjunto del arnés de alta presión de la caja PEU-BPCM	eVIEW	3,50
2140003080	Reparación del conjunto del mazo de alta tensión de la caja PEU-BPCM	eVIEW	0,30
2140003180	Reparación de accesorios de alta presión - divisor de cable de alta presión - conjunto de arnés	eVIEW	1,00
2140003310	Sustituir el mazo de cables de alta tensión (antiguo 2T) del cargador a la caja de control central.	eVIEW	1,50
2140003380	Reparación del conjunto del arnés de alta presión de entrada de carga lenta	eVIEW	2,00
2140003510	Sustituya el conjunto del arnés de alto voltaje de entrada de carga rápida	eVIEW	0,80
2140005010	Cambio del soporte del arnés de alta presión	eVIEW	0,50
2140005610	Sustituir el mazo de cables de alta tensión del compresor del aire acondicionado - PEU	eVIEW	10,50
2150001710	Sustituir el contactor 1# de la caja de alta tensión	eVIEW	1,00
2150002010	Cambio del conjunto de la caja de control central	eVIEW	1,00
2150002210	Cambio del relé de carga	eVIEW	3,50
2150003010	Sustituir seguro DC-DC	eVIEW	1,60
2160002010	Sustituir DC-DC	eVIEW	1,60
2160002080	Reparación DC-DC	eVIEW	1,60
2170002010	Sustituir el cargador de a bordo	eVIEW	1,50
2170002080	Reparar el cargador del vehículo	eVIEW	5,00
2170002210	Sustituya el mazo de cables del cargador del vehículo	eVIEW	0,00
2170003080	Reparación del soporte del cargador de a bordo	eVIEW	1,00
2170005010	Sustituya la pieza de bloqueo electrónico del puerto de carga	eVIEW	0,40
2180002010	Sustituya el controlador del vehículo (VCU) .	eVIEW	1,00
2180002080	Reparación del controlador del camión	eVIEW	1,00
21800020P2	Flasheo de la Unidad de Control del Vehículo (VCU)	eVIEW	0,50
2180003010	Cambio del soporte del controlador del camión	eVIEW	1,00
2200001010	Sustituir el conjunto del eje de transmisión	eVIEW	0,40
2200002010	Cambio del conjunto del eje de transmisión trasero	eVIEW	1,00
2200003010	Cambio de la pieza de adaptación de la brida del eje de transmisión	eVIEW	0,50
2200004010	Cambio del conjunto del eje transversal	eVIEW	0,50
2200007010	Cambio del conjunto de horquilla de eje transversal soldado	eVIEW	0,50
2200022010	Cambio de perno (eje de transmisión)	eVIEW	0,10
2200040010	Cambio del conjunto del eje de transmisión delantero	eVIEW	0,20
2200041010	Sustituir el soporte intermedio del eje de transmisión delantero	eVIEW	0,40
2200042010	Cambio del conjunto de soporte colgante del eje de transmisión	eVIEW	0,20
2200043010	Cambio del rodamiento central	eVIEW	0,50
2300403210	Cambio de tornillo y tuerca de rueda simple (todos)	eVIEW	0,20
2300403211	Compruebe la tuerca del eje trasero izquierdo (o derecho) y apriétela.	eVIEW	0,50
2300403510	Sustituir el cubo	eVIEW	0,80
2400000110	Cambio del conjunto del eje trasero	eVIEW	2,80
2400000140	Revisión del eje trasero	eVIEW	6,80
2400000174	Añadir aceite lubricante al conjunto del eje trasero	eVIEW	0,30
2400000210	Cambiar el aceite lubricante del eje trasero	eVIEW	0,30
2400100110	Cambio del conjunto de la caja del eje trasero	eVIEW	5,80
2400100160	Soldadura / reparación del conjunto de la caja del eje trasero	eVIEW	6,00
2400100210	Cambio de la tapa trasera del cárter del eje trasero	eVIEW	0,20
2400100310	Cambio de la junta de la tapa trasera del cárter del eje trasero	eVIEW	0,20
2400100410	Cambio del tapón de llenado de aceite del eje trasero	eVIEW	0,10
2400100510	Cambio del conjunto del tapón magnético, eje trasero (descarga de aceite)	eVIEW	0,10
2400100610	Cambio del conjunto del tapón de aire, eje trasero	eVIEW	0,10
2400101410	Cambio del conjunto de suspensión vertical del eje trasero	eVIEW	0,50
2400101510	Cambio del conjunto de suspensión horizontal del eje trasero	eVIEW	0,50
2400200110	Cambio del conjunto de freno izquierdo del eje trasero	eVIEW	0,80
2400200130	Ajustar el conjunto del freno izquierdo del eje trasero	eVIEW	1,00
2400200210	Cambio del conjunto de freno derecho del eje trasero	eVIEW	0,80
2400200230	Ajustar el conjunto de freno derecho del eje trasero	eVIEW	1,00
2400200610	Cambio del conjunto de la placa base del freno izquierdo del eje trasero	eVIEW	0,80
2400200710	Cambio del conjunto de la placa base del freno derecho del eje trasero	eVIEW	0,80
2400201210	Cambio de la placa base del freno izquierdo del eje trasero	eVIEW	0,80
2400201310	Cambio de la placa base del freno derecho del eje trasero	eVIEW	0,80
2400202110	Cambio del conjunto de zapatas de freno del eje trasero	eVIEW	0,80
2400202210	Cambio del forro de fricción del freno del eje trasero	eVIEW	0,80
2400202310	Cambio de la zapata de freno del eje trasero	eVIEW	0,80
2400202410	Cambio del forro de la zapata de freno del eje trasero	eVIEW	0,80
2400202510	Cambio del remache del forro de fricción del freno del eje trasero	eVIEW	0,50
2400202810	Cambio del pasador del muelle de retorno de la zapata de freno del eje trasero	eVIEW	0,50
2400202910	Cambio del muelle de retorno de la zapata de freno del eje trasero (superior)	eVIEW	0,50
2400203010	Cambio del muelle de retorno de la zapata de freno del eje trasero (inferior)	eVIEW	0,50
2400203110	Cambio del muelle de retención de la zapata de freno del eje trasero	eVIEW	0,20
2400203210	Cambio del pasador de apoyo de la zapata de freno del eje trasero	eVIEW	0,50
2400203310	Cambio del tornillo de apriete del pasador de apoyo de la zapata de freno del eje trasero	eVIEW	0,50

2400203710	Cambio del conjunto de cilindro de rueda de freno trasero	eVIEW	0,80
2400203810	Cambio del conjunto del cable del freno de estacionamiento trasero	eVIEW	0,50
2400203910	Cambio del cable del freno trasero izquierdo	eVIEW	0,20
2400204010	Cambio del cable del freno trasero izquierdo	eVIEW	0,20
2400204110	Cambio del muelle de autoajuste del eje trasero	eVIEW	0,50
2400204210	Cambio de la varilla de cambio autoajutable del eje trasero	eVIEW	0,50
2400204310	Cambio de la rueda de trinquete de ajuste del eje trasero	eVIEW	1,20
2400204910	Cambio del tambor de freno del eje trasero	eVIEW	0,80
2400400110	Cambio del conjunto de transmisión final del eje trasero	eVIEW	5,20
2400400111	Desmontaje y montaje del reductor principal del eje trasero	eVIEW	2,80
2400400210	Cambio de tuerca de brida, eje trasero	eVIEW	0,10
2400400310	Cambio del conjunto de brida del engranaje cónico de transmisión del eje trasero	eVIEW	0,50
2400400510	Cambio de la arandela de ajuste del asiento del cojinete de transmisión final del eje trasero	eVIEW	2,00
2400400810	Cambio del rodamiento delantero del engranaje cónico de transmisión del eje trasero	eVIEW	3,30
2400400910	Cambio del rodamiento trasero del engranaje cónico de transmisión del eje trasero	eVIEW	5,20
2400401010	Cambio de la arandela de ajuste del cojinete delantero r, engranaje cónico de transmisión del e	eVIEW	0,50
2400401110	Cambio del deflector de aceite de los engranajes cónicos motrices y conducidos del eje trasero	eVIEW	0,50
2400401210	Cambio del sellado de aceite de los engranajes cónicos motrices y conducidos del eje trasero	eVIEW	0,50
2400401310	Cambio de la transmisión del eje trasero y de los engranajes cónicos accionados	eVIEW	5,20
2400401410	Cambio del conjunto de la caja de transmisión final del eje trasero	eVIEW	5,20
2400401610	Cambio del tornillo de sujeción de la caja de transmisión final del eje trasero	eVIEW	0,50
2400401710	Cambio del conjunto diferencial entre ruedas del eje trasero	eVIEW	5,50
2400401810	Cambio de la tuerca de ajuste del cojinete del diferencial entre ruedas del eje trasero	eVIEW	0,50
2400401910	Cambio del cojinete del diferencial entre ruedas del eje trasero	eVIEW	5,80
2400402110	Cambio del eje del piñón planetario del diferencial entre ruedas del eje trasero	eVIEW	5,80
2400402210	Cambio del engranaje del eje, diferencial entre ruedas del eje trasero	eVIEW	5,80
2400402310	Cambio de la arandela dentada del eje, diferencial entre ruedas del eje trasero	eVIEW	5,80
2400402410	Cambio del engranaje planetario del diferencial entre ruedas del eje trasero	eVIEW	5,80
2400402510	Cambio de la arandela del engranaje planetario, diferencial entre ruedas del eje trasero	eVIEW	5,80
2400402610	Cambio del conjunto de la caja del diferencial entre ruedas del eje trasero	eVIEW	5,80
2400402910	Cambio de la tapa del cojinete del diferencial entre ruedas del eje trasero	eVIEW	5,80
2400403110	Cambio del tornillo de apriete del alojamiento del diferencial entre ruedas del eje trasero	eVIEW	5,80
2400403210	Cambio del tornillo de apriete de la tapa del cojinete del diferencial entre ruedas del eje trasero	eVIEW	5,80
2400501610	Cambio de la corona ABS del buje del eje trasero	eVIEW	0,50
2400502510	Cambio del buje del eje trasero	eVIEW	1,20
2400502910	Cambio de circlips para el eje (anillo elástico), cubo del eje trasero	eVIEW	0,50
2400503010	Cambio del cojinete interno del cubo del eje trasero	eVIEW	1,80
2400503610	Cambio del eje izquierdo del eje trasero	eVIEW	1,60
2400503710	Cambio del eje derecho, eje trasero	eVIEW	1,60
2400503910	Cambio de la arandela del eje trasero	eVIEW	1,50
2400504010	Cambio del sellado de aceite del eje trasero	eVIEW	1,60
2400504710	Sustituir el cojinete del eje	eVIEW	1,30
2400504810	Sustitución de rodamientos rígidos a bolas con guardapolvo en ambos lados	eVIEW	1,30
2800013010	Cambio del soporte del motor	eVIEW	1,60
2810001010	Cambio del conjunto del bastidor auxiliar	eVIEW	3,30
2920000130	Ajuste de la suspensión delantera (alineación de las ruedas delanteras)	eVIEW	0,80
29200002010	Cambio del conjunto del basculante superior izquierdo de la suspensión delantera	eVIEW	0,80
29200002110	Cambio del conjunto del basculante superior derecho de la suspensión delantera	eVIEW	0,80
29200002210	Cambio del eje del basculante superior (pasador) de la suspensión delantera	eVIEW	0,80
29200002310	Cambio del guardapolvo del eje del brazo superior de la suspensión delantera	eVIEW	0,80
29200002410	Cambio de la arandela de ajuste de la suspensión delantera	eVIEW	0,20
29200002810	Cambio del conjunto del basculante inferior izquierdo de la suspensión delantera	eVIEW	0,20
29200002910	Cambio del conjunto del basculante inferior derecho de la suspensión delantera	eVIEW	0,20
29200003010	Cambio del conjunto del basculante inferior izquierdo de la suspensión delantera	eVIEW	0,80
29200003110	Cambio del conjunto del basculante inferior derecho de la suspensión delantera	eVIEW	0,80
29200003210	Cambio del eje del basculante inferior de la suspensión delantera	eVIEW	0,80
29200003310	Cambio del basculante inferior de la suspensión delantera del eje delantero con fijación de la le	eVIEW	0,80
29200003410	Cambio del basculante inferior de la suspensión delantera del eje trasero con fijación de la leva	eVIEW	0,80
29200004010	Cambio del conjunto del bloque amortiguador delantero	eVIEW	0,20
29200005010	Cambiar el conjunto de la barra estabilizadora delantera (barra estabilizadora horizontal)	eVIEW	0,20
29200005110	Cambio del revestimiento de la barra estabilizadora horizontal, suspensión delantera	eVIEW	0,20
29200005210	Cambio de la abrazadera de la barra estabilizadora horizontal, suspensión delantera	eVIEW	0,20
29200005310	Cambio de la varilla de soporte de la barra estabilizadora lateral de la suspensión delantera (eje	eVIEW	0,20
29200005510	Cambio de la barra de conexión de la columna de la suspensión delantera	eVIEW	0,50
29200007010	Cambio del conjunto amortiguador delantero	eVIEW	0,20
29200007110	Cambio del manguito de goma del conjunto amortiguador delantero	eVIEW	0,20
29200009010	Cambio del bulón partido de la suspensión delantera	eVIEW	0,20
2920011010	Cambio del conjunto de barra de torsión izquierda de la suspensión delantera	eVIEW	0,80
2920011110	Cambio del conjunto de barra de torsión derecha de la suspensión delantera	eVIEW	0,80
2920011210	Cambio del muelle de la barra de torsión izquierda de la suspensión delantera	eVIEW	0,20
2920011230	Ajustar el muelle de la barra de torsión izquierda de la suspensión delantera	eVIEW	0,20
2920011310	Cambio del muelle de la barra de torsión derecha de la suspensión delantera	eVIEW	0,20
2920011410	Cambio del brazo de retención del muelle de la barra de torsión izquierda de la suspensión del	eVIEW	0,20
2920011510	Cambio del brazo de retención del muelle de la barra de torsión derecha de la suspensión dela	eVIEW	0,20
2920011610	Cambio del guardapolvo de la barra de torsión de la suspensión delantera	eVIEW	0,20
2920011710	Cambio del asiento del muelle de la barra de torsión de la suspensión delantera	eVIEW	0,20
2920011810	Cambio de la almohadilla superior del muelle de la barra de torsión de la suspensión delantera	eVIEW	0,20
2920011910	Cambio de la almohadilla inferior del muelle de la barra de torsión de la suspensión delantera	eVIEW	0,20
2920012010	Cambio del perno trasero del muelle de la barra de torsión de la suspensión delantera	eVIEW	0,20

2920012110	Cambio de la tuerca de fijación del muelle de la barra de torsión de la suspensión delantera	eVIEW	0,10
2920020010	Cambio del conjunto de la barra de empuje, suspensión delantera	eVIEW	0,20
2920020110	Cambio de la arandela de goma de la barra de empuje	eVIEW	0,80
2950001010	Cambio del conjunto del brazo de suspensión trasero izquierdo	eVIEW	4,20
2950001110	Cambio del conjunto del brazo de remolque trasero derecho de la suspensión trasera	eVIEW	4,20
2950003110	Cambio de la barra estabilizadora lateral de la suspensión trasera	eVIEW	0,20
2950003410	Cambio del soporte izquierdo de la barra estabilizadora	eVIEW	0,20
2950003510	Cambio del soporte derecho de la barra estabilizadora	eVIEW	0,20
2950101010	Cambio del conjunto de ballesta trasera	eVIEW	0,50
2950104010	Cambio del perno en U de la suspensión trasera	eVIEW	0,20
2950104110	Cambio de la placa de sujeción de las ballestas de la suspensión trasera	eVIEW	0,20
2950105010	Cambio del perno central de la suspensión trasera	eVIEW	0,20
2950105110	Cambio de la almohadilla de la ballesta de la suspensión trasera	eVIEW	0,20
2950106010	Cambio del bloque de comprobación de la ballesta trasera \buffer block	eVIEW	0,20
2950107010	Cambio del forro de ballesta de la suspensión trasera	eVIEW	0,20
2950107110	Cambio de orejeta de suspensión trasera con conjunto de manguito	eVIEW	0,20
2950107210	Cambio del eje del pasador de la ballesta trasera	eVIEW	0,20
2950107310	Cambio del eje del bulón trasero	eVIEW	0,20
2950110010	Cambio del conjunto amortiguador trasero	eVIEW	0,20
3000000110	Cambio del conjunto del eje delantero (eje delantero)	eVIEW	1,20
3000100110	Cambio del eje delantero	eVIEW	1,20
3000100210	Cambio del muñón de dirección izquierdo	eVIEW	1,50
3000100310	Cambio de rótula de dirección derecha	eVIEW	1,50
3000100910	Cambio del pasador del pivote de dirección	eVIEW	0,20
3000102710	Cambio de la barra de dirección (brazo de dirección)	eVIEW	0,20
3000103010	Cambio de buje delantero	eVIEW	0,50
3000103110	Cambio del sellado de aceite del buje delantero	eVIEW	0,50
3000103210	Cambio de la corona ABS del buje delantero	eVIEW	0,50
3000103310	Cambio del cojinete exterior del buje delantero	eVIEW	0,50
3000103410	Cambio del cojinete interior del buje delantero	eVIEW	0,50
3000103510	Cambio de la placa de cubierta del cubo delantero	eVIEW	0,20
3000103910	Cambio de tornillo y tuerca de rueda simple (todos)	eVIEW	0,20
3000200210	Cambio de la placa de freno delantero	eVIEW	1,00
3000200310	Cambio del conjunto de freno delantero izquierdo	eVIEW	1,50
3000200410	Cambio del conjunto de freno delantero derecho	eVIEW	1,50
3000202210	Cambio del forro de fricción del freno delantero	eVIEW	0,80
3000203710	Cambio de la placa de transición de la pinza del freno delantero	eVIEW	0,50
3000203810	Cambio del conjunto de la pinza del freno delantero (izquierda)	eVIEW	0,80
3000203910	Cambio del conjunto de la pinza del freno delantero (derecha)	eVIEW	0,80
3000204010	Cambio del cilindro de freno delantero	eVIEW	0,80
3110001012	Equilibrio dinámico de una rueda (incluyendo desmontaje y montaje) horas de funcionamiento	eVIEW	0,20
3110001055	Equilibrado dinámico de una rueda (incluido el desmontaje y montaje)	eVIEW	0,50
3110002010	Cambio de un neumático (incluido el equilibrado dinámico)	eVIEW	0,20
3110002012	Cambio de un neumático (incluido el equilibrado dinámico) horas de funcionamiento	eVIEW	0,40
3110002110	Cambio de una cámara de neumático	eVIEW	0,20
3110002112	Cambio de una cámara de aire horas de funcionamiento	eVIEW	0,20
3110002310	Cambio del conjunto del vástago de la válvula de la cámara de aire	eVIEW	0,20
3110004010	Cambio de un conjunto de llanta (incluido el equilibrado dinámico)	eVIEW	0,40
3110004012	Cambio de un conjunto de llanta (incluido el equilibrado dinámico) horas de funcionamiento	eVIEW	0,40
3110004210	Cambio de la tapa de la cabeza del eje de la rueda	eVIEW	0,20
3110004310	Cambio de una cubierta de rueda	eVIEW	0,10
3110005010	Cambio del módulo de control de la presión de los neumáticos	eVIEW	0,80
3110005110	Cambio del módulo receptor	eVIEW	0,20
3110005210	Cambio del módulo de visualización	eVIEW	0,20
3120001010	Cambio de la cubierta delantera izquierda	eVIEW	0,20
3120001110	Cambio de rueda guardabarros delantero derecho	eVIEW	0,20
3120001210	Cambio de la placa de presión del protector de rueda	eVIEW	0,20
3120002010	Cambio de rueda viga tubular delantera izquierda	eVIEW	1,50
3120002110	Cambio de rueda viga tubular delantera derecha	eVIEW	1,50
3120003010	Cambio del conjunto guardabarros delantero izquierdo de la rueda trasera	eVIEW	0,20
3120003110	Cambio de rueda trasera montaje guardabarros trasero izquierdo	eVIEW	0,20
3120003210	Cambio del conjunto guardabarros delantero derecho de la rueda trasera	eVIEW	0,20
3120003310	Cambio de rueda trasera ensamblaje guardabarros trasero derecho	eVIEW	0,20
3120004010	Cambio del soporte soldado de la luz de balizamiento lateral	eVIEW	0,20
3150001010	Cambio del conjunto de fijación de la rueda de repuesto	eVIEW	0,20
3150001110	Cambio de la presión del cierre de la rueda de repuestop late	eVIEW	0,20
3150001210	Cambio del protector de instalación de la rueda de repuesto	eVIEW	0,20
3150001310	Cambio de la cadena del elevador de la rueda de repuesto	eVIEW	0,20
3150002010	Cambio del conjunto del soporte de la rueda de repuesto	eVIEW	0,20
3150002110	Cambio del soporte de la rueda de repuesto	eVIEW	0,20
3150002210	Cambio del tirante de la rueda de repuesto	eVIEW	0,20
3150002310	Cambio de los pernos del elevador de la rueda de repuesto	eVIEW	0,20
3150002410	Cambio de la viga de sujeción de la rueda de repuesto	eVIEW	0,20
3150002510	Cambio de la cubierta de la rueda de repuesto	eVIEW	0,20
3400002010	Cambio del mecanismo de dirección con varilla	eVIEW	1,20
3400002072	Cambio del aceite de la dirección asistida	eVIEW	0,50
3400003010	Cambio del cilindro de dirección (bomba de sobrealimentación)	eVIEW	0,50
3400003074	Añadir el líquido del sistema de dirección	eVIEW	0,30
3400004010	Cambio del depósito de aceite de dirección	eVIEW	0,20

3400005010	Cambio de soporte, depósito de aceite de dirección	eVIEW	0,20
3400006010	Cambio del conector de la pipa de dirección	eVIEW	0,20
3400007010	Cambio de la manguera de retorno del aceite de la dirección	eVIEW	0,20
3400007080	Repare la conexión de la manguera de retorno de la dirección	eVIEW	0,80
3400007110	Cambio del tubo de retorno del aceite de la dirección	eVIEW	0,20
3400007210	Cambio del conjunto del tubo de baja presión de la dirección	eVIEW	0,20
3400008180	Reparación de tuberías de acero de alta presión	eVIEW	0,50
3400008210	Cambio del conjunto del tubo de aceite de alta presión de la dirección	eVIEW	0,20
3400013010	Cambio de correa	eVIEW	0,20
3400031010	Cambio de polea tensora con soporte	eVIEW	0,20
3400032010	Cambio del soporte del cilindro de dirección	eVIEW	0,20
3400034010	Cambio del reductor de dirección	eVIEW	0,50
3400035010	Cambio del soporte del reductor de dirección	eVIEW	0,20
3400048410	Sustituir el conjunto de tubos de aceite de alta y baja presión de la dirección	eVIEW	1,00
3410001010	Cambio de la barra de dirección	eVIEW	0,20
3410001030	Ajuste de la articulación de la dirección	eVIEW	0,20
3410001110	Cambio del conjunto de rótula interna	eVIEW	0,20
3410001210	Cambio del conjunto de rótula exterior	eVIEW	0,20
3410003010	Cambio del perno de control de la dirección	eVIEW	0,20
3410004010	Cambio de brazo de seguimiento con soporte	eVIEW	0,20
3420002010	Cambio de volante	eVIEW	0,20
3420002030	Ajuste del volante	eVIEW	0,20
3420003010	Cambio de columna de dirección con eje de transmisión	eVIEW	0,80
3420004010	Cambio del conjunto de la tapa de estanqueidad de la dirección	eVIEW	0,20
3420005010	Cambio del escudo de dirección	eVIEW	0,20
3420006010	Cambio de columna de dirección	eVIEW	0,80
3420007010	Cambio del eje de dirección	eVIEW	0,80
3420008010	Cambio del eje de dirección	eVIEW	0,20
3420009010	Cambio del soporte del eje de dirección	eVIEW	0,20
3500004010	Cambio del tubo de nailon	eVIEW	0,20
3500005010	Cambio de la manguera de vacío	eVIEW	0,20
3530000130	Ajuste del mecanismo de funcionamiento del freno de estacionamiento	eVIEW	0,20
3530002010	Cambio de la palanca de accionamiento del freno de estacionamiento	eVIEW	0,50
3530003010	Cambio del cable del freno de estacionamiento	eVIEW	0,50
3530009010	Cambio del escudo de la palanca del freno de estacionamiento	eVIEW	0,20
3540002010	Cambio del pedal de freno	eVIEW	0,20
3540004010	Cambio del pedal de embrague	eVIEW	0,20
3540005010	Cambio de los pedales combinados de freno y embrague	eVIEW	0,50
3550003010	Cambio del reforzador de vacío	eVIEW	0,80
3550004010	Cambio del cilindro maestro de freno	eVIEW	0,80
3550005010	Cambio del tubo de vacío	eVIEW	0,20
3550006010	Cambio de la manguera de vacío	eVIEW	0,20
3550008010	Cambio del depósito de vacío	eVIEW	0,20
3550009010	Cambio de booster de vacío con cilindro maestro	eVIEW	2,50
3550010010	Cambio del conjunto de la copa de aceite del cilindro maestro de freno	eVIEW	0,20
3560000171	Liberar el aire en la tubería del freno	eVIEW	0,20
3560001010	Cambio del tubo de aceite del freno delantero izquierdo	eVIEW	0,20
3560001110	Cambio del tubo de aceite del freno delantero derecho	eVIEW	0,20
3560002010	Cambio de latiguillo de freno delantero	eVIEW	0,50
3560003010	Cambio del tubo de aceite del freno trasero	eVIEW	0,50
3560004010	Cambio del tubo de aceite del freno izquierdo del eje trasero	eVIEW	0,20
3560004110	Cambio del tubo de aceite del freno derecho del eje trasero	eVIEW	0,20
3560005010	Cambio de latiguillo de freno trasero	eVIEW	0,50
3560009010	Cambio del conector del tubo de aceite de la tubería de freno	eVIEW	0,20
3560010010	Cambio de la ECU del ABS	eVIEW	0,50
3560010020	Diagnóstico de la ECU del ABS	eVIEW	0,20
3560011010	Cambio del sensor de velocidad de la rueda	eVIEW	0,20
3560011020	Inspección del sensor de velocidad de la rueda	eVIEW	0,20
3560108010	Cambio de LSPV	eVIEW	0,20
3570005072	Sustituir el líquido de frenos	eVIEW	0,50
35700050P1	Añadir líquido de frenos	eVIEW	0,10
3600001010	Cambio de la ECU del airbag	eVIEW	0,50
3600002010	Cambio del muelle del reloj	eVIEW	0,50
3600002030	Ajuste del muelle del reloj	eVIEW	0,80
3600003010	Cambio del conjunto del airbag	eVIEW	0,20
3600004010	Cambio del sensor del airbag	eVIEW	0,20
3610001010	Cambio del conjunto de la batería	eVIEW	0,20
3610001070	Carga del conjunto de baterías	eVIEW	0,50
3610004010	Cambio de la varilla de la batería	eVIEW	0,20
3610004110	Cambio de la placa de presión de la batería	eVIEW	0,20
3620001010	Cambio del conjunto del arnés del motor	eVIEW	1,00
3620002080	Repare el conjunto del arnés de la línea principal de la batería	eVIEW	0,20
3620006010	Cambio del conjunto del arnés de masa del motor	eVIEW	0,20
3620006080	Reparación del conjunto del arnés de masa del motor	eVIEW	1,00
3620008080	Cambio del conjunto del arnés de las luces traseras	eVIEW	0,30
3670001010	Cambio de twitter	eVIEW	0,20
3670001110	Cambio de woofer	eVIEW	0,20
3670002010	Cambio de timbre	eVIEW	0,20
3710001010	Cambio de las luces agrupadas delanteras izquierdas	eVIEW	0,50

3710001030	Ajuste de las luces agrupadas delanteras izquierdas	eVIEW	0,20
3710001110	Cambio de las luces agrupadas delanteras derechas	eVIEW	0,50
3710001130	Ajuste de las luces de tierra delanteras derechas	eVIEW	0,20
3710002010	Cambio del faro antiniebla delantero izquierdo	eVIEW	0,20
3710002110	Cambio del faro antiniebla delantero derecho	eVIEW	0,20
3720001010	Cambio de las luces agrupadas traseras izquierdas	eVIEW	0,50
3720001110	Cambio de las luces agrupadas traseras derechas	eVIEW	0,50
3720006010	Cambio de luz de matrícula trasera	eVIEW	0,20
3720007010	Cambio de la luz de freno de montaje alto	eVIEW	0,20
3730001010	Cambio del interruptor combinado	eVIEW	0,50
3730001310	Cambio del interruptor del cristal derecho	eVIEW	0,20
3730002010	Cambio del interruptor de encendido	eVIEW	0,50
3730002080	Reparación del interruptor de encendido	eVIEW	0,50
3730003010	Cambio de la cubierta del grupo de interruptores	eVIEW	0,20
3730005110	Cambio del interruptor de control de la puerta del conductor	eVIEW	0,20
3730005210	Cambio del interruptor de la luz de la puerta	eVIEW	0,40
3730006210	Cambio del interruptor de la luz de freno de estacionamiento	eVIEW	0,20
3730010210	Cambio del regulador de intensidad de los faros	eVIEW	0,20
3730010310	Cambio del interruptor de la luz de freno	eVIEW	0,20
3730011010	Cambio del interruptor de emergencia	eVIEW	0,20
3730016010	Cambio del cilindro de la cerradura del camión	eVIEW	2,00
3730019210	Sustituir el botón del claxon (tapa del volante)	eVIEW	0,20
3740001010	Cambio del conjunto del arnés de instrumentos de la pared frontal	eVIEW	5,80
3740001080	Reparación del conjunto del arnés de instrumentos de la pared frontal	eVIEW	1,00
3740001110	Cambio del conjunto del arnés de la carrocería	eVIEW	2,00
3740001180	Reparación del conjunto del arnés de la carrocería	eVIEW	1,00
3740002010	Cambio del conjunto del arnés de la cámara del motor	eVIEW	0,20
3740002080	Reparación del conjunto del arnés de la cámara del motor	eVIEW	1,00
3740002110	Cambio del conjunto del arnés delantero	eVIEW	1,20
3740002180	Reparación del conjunto del arnés delantero	eVIEW	1,00
3740003110	Cambio del conjunto de la caja de fusibles y relés	eVIEW	0,20
3740004010	Cambio del soporte del arnés de la carrocería	eVIEW	5,20
3740006010	Cambio del conjunto del arnés de suelo	eVIEW	2,80
3740006080	Cambio del conjunto del arnés de suelo	eVIEW	1,00
3740009010	Cambio del conjunto del arnés de la luz de freno de montaje alto	eVIEW	0,20
3740010010	Cambio del conjunto del arnés de techo	eVIEW	0,20
3740011010	Cambio del conjunto del arnés de la puerta del conductor	eVIEW	0,20
3740012010	Cambio del conjunto del arnés de la puerta del copiloto	eVIEW	0,20
3740013010	Cambio del conjunto del arnés de la puerta trasera izquierda	eVIEW	0,20
3740015010	Cambio del conjunto del arnés de la puerta trasera	eVIEW	0,20
3740016010	Cambio del conjunto del arnés del parachoques	eVIEW	0,20
3740019010	Cambio de la interfaz de diagnóstico DAB	eVIEW	0,20
3740021010	Cambio del conjunto del arnés de la batería	eVIEW	0,20
3740021110	Cambio del arnés de polos positivos	eVIEW	0,20
3740021210	Cambio del arnés negativo	eVIEW	0,20
3740022080	Reparación del conjunto del arnés de tierra	eVIEW	1,00
3740023010	Cambiar el fusible general	eVIEW	0,20
3740023080	Reparar el fusible general	eVIEW	0,50
3740800180	Reparar el cable de transición de los conectores	eVIEW	0,10
3750001010	Cambio de relé	eVIEW	0,20
3750001032	Rectificar/Retrasar	eVIEW	0,20
3750002010	Cambio del conjunto controlador de cierre centralizado	eVIEW	0,20
3750003010	Cambio del controlador tres en uno	eVIEW	0,20
3760001010	Cambio del conjunto de instrumentos combinados	eVIEW	0,20
3760002010	Cambio del sensor de velocidad del camión y del sensor del cuentakilómetros	eVIEW	0,20
3760002011	Desmontaje y montaje del sensor de velocidad del vehículo y del sensor del cuentakilómetros	eVIEW	0,20
3760002073	Lavado del sensor de velocidad del camión y del sensor del cuentakilómetros	eVIEW	0,20
3760003010	Cambio del sensor de combustible	eVIEW	0,50
3760004010	Cambio del sensor de temperatura del refrigerante	eVIEW	0,20
3760005010	Cambio del sensor/interruptor de presión de aceite	eVIEW	0,20
3760006010	Cambio del sensor de rpm del motor	eVIEW	0,20
3760006011	Desmontaje y montaje del sensor de rpm del motor	eVIEW	0,20
3760006073	Lavado del sensor de rpm del motor	eVIEW	0,20
3780001010	Cambio del controlador de distancia de aparcamiento	eVIEW	0,20
3780001080	Reparación del controlador de distancia de aparcamiento	eVIEW	1,00
3780002010	Cambio de la pantalla integrada	eVIEW	0,20
3780003010	Cambio de la sonda de distancia de aparcamiento	eVIEW	0,20
3780003610	Sustituir el convertidor de CA	eVIEW	0,20
3780004010	Cambio de cámara	eVIEW	0,20
3780005010	Cambio del conjunto del reloj electrónico	eVIEW	0,20
3780006010	Cambio de encendedor	eVIEW	0,20
3780007010	Cambio de toma PS	eVIEW	0,20
3780008010	Cambio del sensor de temperatura interior	eVIEW	0,20
3780008110	Cambio del sensor de temperatura exterior	eVIEW	0,20
3780008510	Sustituir MP3 por conjunto controlador de aire acondicionado	eVIEW	0,50
3780008510	Sustituir reproductor MP5	eVIEW	0,50
3780008515	Reparación MP3 con conjunto controlador de aire acondicionado	eVIEW	0,30
3790001010	Cambio del conjunto registrador de datos de conducción	eVIEW	2,00
3820001010	Cambio del módulo de control de la carrocería (BCM)	eVIEW	0,50

3820003010	Cambio del controlador de la puerta izquierda	eVIEW	0,50
3820004010	Cambio del controlador de la puerta derecha	eVIEW	0,50
3820005010	Cambio de llave	eVIEW	0,20
3820006010	Cambio del controlador antirrobo	eVIEW	0,20
3820007010	Cambio de bobina antirrobo.	eVIEW	0,20
3820009010	Cambio del soporte BCM	eVIEW	0,20
3820011010	Cambio de la clavija de la bobina (con lámpara)	eVIEW	0,20
3820012010	Cambio de la bujía de la bobina (sin iluminación)	eVIEW	0,20
3820014010	Cambio de organismo clave	eVIEW	0,50
3910001010	Cambio de gato	eVIEW	0,10
5000001082	Pintar el cuerpo (pintura común, menos de 60cm2)	eVIEW	1,40
5000001083	Pintura corporal (pintura metálica, 60-200cm2)	eVIEW	9,60
5000001084	Pintura corporal (pintura metálica, 200-400cm2)	eVIEW	11,00
5000001085	Pintura corporal (pintura metálica, 400-1000cm2)	eVIEW	14,40
5000001087	Pintura corporal (pintura metálica, 60 cm2 o menos)	eVIEW	6,00
5000001088	Pintura corporal (pintura metálica, 60-200cm2)	eVIEW	8,40
5000001089	Pintura corporal (pintura metálica, 200-400cm2)	eVIEW	11,00
5000001090	Pintura corporal (pintura metálica, 400-1000cm2)	eVIEW	18,00
5000101082	Pintura corporal (pintura común, 60 cm2 o menos)	eVIEW	1,70
5000101083	Pintura corporal (pintura metálica, 60-200cm2)	eVIEW	2,30
5000101084	Pintura corporal (pintura metálica, 200-400cm2)	eVIEW	2,80
5000101085	Pintura corporal (pintura metálica, 400-1000cm2)	eVIEW	3,30
5000101087	Pintura corporal (pintura metálica, 60 cm2 o menos)	eVIEW	8,40
5000101088	Pintura corporal (pintura metálica, 60-200cm2)	eVIEW	10,80
5000101089	Pintura corporal (pintura metálica, 200-400cm2)	eVIEW	15,60
5000101090	Pintura corporal (pintura metálica, 400-1000cm2)	eVIEW	20,40
5000301010	Cambiar la carrocería (vivienda, camioneta, vehículo de pasajeros)	eVIEW	43,50
5000301081	Pintura general de la carrocería (pintura común)	eVIEW	20,00
5000301082	Pintura corporal (pintura común,60cm2 por debajo)	eVIEW	0,50
5000301083	Pintura corporal (pintura común,60-200cm2)	eVIEW	1,20
5000301084	Pintura corporal (pintura común,200-400cm2)	eVIEW	2,00
5000301085	Pintura corporal (pintura común,400-1000cm2)	eVIEW	6,50
5000301086	Pintura general de la carrocería (pintura metálica)	eVIEW	27,00
5000301087	Pintura corporal (pintura metálica,60cm2 por debajo)	eVIEW	0,90
5000301088	Pintura corporal (pintura metálica, 60-200cm2)	eVIEW	1,80
5000301089	Pintura corporal (pintura metálica, 200-400cm2)	eVIEW	2,80
5000301090	Pintura corporal (pintura metálica, 400-1000cm2)	eVIEW	4,50
5000302081	Pintura guardabarros izquierdo (pintura común, totalmente pintado)	eVIEW	0,80
5000302086	Pintura del guardabarros izquierdo (pintura metálica, totalmente pintado)	eVIEW	1,50
5000303081	Pintura guardabarros derecho (pintura común, totalmente pintado)	eVIEW	0,80
5000303086	Pintura del guardabarros derecho (pintura metálica, totalmente pintado)	eVIEW	1,50
5000304060	Soldadura del conjunto del suelo delantero	eVIEW	2,00
5000304061	Reparación de la chapa metálica del conjunto de suelo soldado delantero	eVIEW	2,00
5000305060	Soldadura del conjunto del suelo trasero	eVIEW	2,00
5000305061	Reparación de la chapa de soldadura del suelo trasero	eVIEW	2,00
5000307010	Cambio de la placa de cubierta principal del motor	eVIEW	0,50
5000307061	Cambio de la placa de cubierta principal del motor	eVIEW	0,50
5000308010	Cambio de la placa de cubierta auxiliar del motor	eVIEW	0,50
5000308061	Cambio de la placa de cubierta auxiliar del motor	eVIEW	0,50
5000309010	Cambio del travesaño del depósito de refrigerante	eVIEW	0,20
5000309060	Soldadura de la viga transversal del depósito de refrigerante	eVIEW	0,20
5060001010	Cambio de la marca lateral de la carrocería	eVIEW	0,10
5060002010	Cambio del logotipo frontal	eVIEW	0,10
5060003010	Cambio de la marca de la parrilla (triángulo)	eVIEW	0,10
5060004010	Cambio del logotipo trasero	eVIEW	0,20
5120001010	Cambio de moqueta	eVIEW	0,20
5120002010	Cambio de capa de montículo de suelo, puerta delantera izquierda	eVIEW	0,20
5120003010	Cambio de la piel del suelo	eVIEW	0,20
5130001010	Cambio de la capa aislante térmica dañada	eVIEW	0,20
5130002010	Cambio de la almohadilla del amortiguador dañada	eVIEW	0,20
5210001010	Cambio del parabrisas delantero	eVIEW	1,20
5210001011	Desmontaje y montaje del cristal del parabrisas delantero	eVIEW	2,80
5210001080	Reparación del parabrisas delantero	eVIEW	3,80
5210002010	Cambio de la banda de sellado del parabrisas	eVIEW	0,20
5210003010	Cambio del cristal del parabrisas trasero	eVIEW	1,20
5210003011	Reparación del parabrisas trasero	eVIEW	1,50
5210003080	Reparación del parabrisas trasero	eVIEW	5,00
5250001010	Cambio del conjunto motor limpiaparabrisas delantero	eVIEW	0,50
5250001110	Cambio del mecanismo de accionamiento del limpiaparabrisas delantero	eVIEW	0,20
5250001210	Cambio del brazo izquierdo del limpiaparabrisas	eVIEW	0,20
5250001310	Cambio del brazo derecho del limpiaparabrisas	eVIEW	0,20
5250001410	Cambio de escobilla, limpiaparabrisas izquierdo	eVIEW	0,20
5250001510	Cambio de escobilla del limpiaparabrisas derecho	eVIEW	0,20
5250002010	Cambio del conjunto de arandelas (integrado)	eVIEW	0,50
5250002110	Cambio de la cuba de lavado	eVIEW	0,20
5250002210	Cambio del motor de lavado	eVIEW	0,20
5250002310	Cambio de manguera de lavado	eVIEW	0,20
5250002410	Cambio de la boquilla de la lavadora	eVIEW	0,20
5250002430	Ajuste de la boquilla de la lavadora	eVIEW	0,10

5250003010	Cambio del conjunto del motor del limpiaparabrisas trasero	eVIEW	0,50
5250003110	Cambio del mecanismo de biela del limpiaparabrisas trasero	eVIEW	0,50
5250003210	Cambio del brazo del limpiaparabrisas trasero	eVIEW	0,20
5250003310	Cambio de escobilla del limpiaparabrisas trasero	eVIEW	0,20
5250004110	Cambio del depósito de lavado trasero	eVIEW	0,20
5250004210	Cambio del motor del lavaparabrisas trasero	eVIEW	0,20
5250004310	Cambio de la manguera del lavaparabrisas trasero	eVIEW	0,20
5250004410	Cambio de la boquilla del lavaparabrisas trasero	eVIEW	0,20
5250004430	Ajuste de la boquilla del lavaparabrisas trasero	eVIEW	0,10
5310002010	Cambio del parachoques delantero	eVIEW	0,50
5310002014	Pulido integral del parachoques delantero	eVIEW	6,50
5310002030	Instalación y ajuste del parachoques delantero	eVIEW	0,50
5310002081	Pintura integral del parachoques delantero (pintura común)	eVIEW	0,50
5310002086	Pintura integral del parachoques delantero (pintura metálica)	eVIEW	0,80
5310002110	Cambio del soporte izquierdo del parachoques delantero	eVIEW	0,20
5310002210	Cambio del soporte derecho del parachoques delantero	eVIEW	0,20
5310003010	Cambio del parachoques trasero	eVIEW	0,20
5310003014	Pulido integral del parachoques trasero	eVIEW	6,50
5310003030	Instalación y ajuste del parachoques trasero	eVIEW	0,20
5310003081	Pintura integral del parachoques trasero (pintura común)	eVIEW	0,50
5310003086	Pintura parachoques trasero (pintura metalizada)	eVIEW	0,80
5310009010	Cambio del accesorio del faro delantero izquierdo	eVIEW	0,20
5310009110	Cambio del accesorio del faro derecho	eVIEW	0,20
5310010010	Cambio del conjunto de la parrilla delantera	eVIEW	0,20
5310010081	Pintura del conjunto de la rejilla delantera (pintura común)	eVIEW	0,50
5310010086	Pintura del conjunto de la rejilla frontal (pintura metálica)	eVIEW	0,50
5310017010	Cambio del embellecedor inferior del parabrisas delantero	eVIEW	0,20
5350001010	Cambio del panel de instrumentos	eVIEW	1,50
5350002010	Cambio del cuerpo del cuadro de instrumentos	eVIEW	1,50
5350003010	Cambio del panel de instrumentos auxiliar	eVIEW	0,20
5350004010	Sustituir el conjunto viga transversal del cuadro de instrumentos / conjunto viga tubular	eVIEW	5,20
5350004080	Reparación del conjunto viga transversal (superior) del cuadro de instrumentos / conjunto viga	eVIEW	7,00
5350005010	Cambio del soporte izquierdo de la viga transversal/tubular del tablero de instrumentos (superior)	eVIEW	0,20
5350005080	Reparación de la viga transversal del panel de instrumentos (superior)/soporte izquierdo de la viga	eVIEW	6,00
5350005110	Cambio del soporte derecho de la viga transversal/tubular del tablero de instrumentos (superior)	eVIEW	0,20
5350005180	Reparación de la viga transversal del panel de instrumentos (superior)/soporte derecho de la viga	eVIEW	6,00
5350005210	Cambio del soporte central de la viga transversal/tubular del tablero de instrumentos (superior)	eVIEW	0,20
5350005280	Reparación de la viga transversal del panel de instrumentos (superior)/soporte central de la viga	eVIEW	6,00
5350006010	Cambio de la campana de instrumentos	eVIEW	0,20
5350007010	Cambio del conjunto de la guantera del cuadro de instrumentos	eVIEW	0,20
5350007110	Cambio de la tapa de la guantera del cuadro de instrumentos	eVIEW	0,20
5350007210	Cambio de la tapa interior de la guantera del cuadro de instrumentos	eVIEW	0,20
5350008010	Cambio de la cubierta inferior del panel de instrumentos	eVIEW	0,20
5350012110	Cambio de la tapa izquierda del cuadro de instrumentos	eVIEW	0,20
5350012210	Cambio de la tapa derecha del cuadro de instrumentos	eVIEW	0,20
5350013010	Cambio de la salida de aire izquierda del panel de instrumentos	eVIEW	0,10
5350013110	Cambio de la rejilla de ventilación derecha del panel de instrumentos	eVIEW	0,10
5350013210	Cambio de la salida de aire central derecha del cuadro de instrumentos	eVIEW	0,10
5350013310	Cambio de las salidas de aire izquierda y central del panel de instrumentos	eVIEW	0,10
5350014010	Cambio del tubo de aire del panel de instrumentos	eVIEW	0,20
5350014011	Desmontaje y montaje del conducto de aire del panel de instrumentos	eVIEW	0,20
5350016010	Cambio del panel de control central (máscara)	eVIEW	0,20
5350017010	Cambio del conjunto del cenicero del cuadro de instrumentos	eVIEW	0,20
5350021010	Cambio del conjunto del escudo inferior de la columna de dirección	eVIEW	0,20
5350022010	Cambio del conjunto de la mesa de té del panel de instrumentos	eVIEW	0,20
5410001010	Cambio de moldura de la pared izquierda	eVIEW	0,20
5410001110	Cambio de accesorio de pared derecha	eVIEW	0,20
5410002010	Cambio del cristal de la puerta izquierda	eVIEW	0,50
5410002080	Reparación del cristal de la ventana izquierda	eVIEW	7,50
5410002110	Cambio del cristal de la ventana derecha	eVIEW	0,2
5410002180	Reparación del cristal derecho de la ventana	eVIEW	7,5
5410003010	Cambio de la tira de sellado del cristal izquierdo	eVIEW	0,2
5410003110	Cambio de la tira de sellado del cristal de la ventana derecha	eVIEW	0,2
5410003210	Cambio del listón del marco de la ventanilla trasera izquierda	eVIEW	0,2
5410003310	Cambio del listón del marco de la ventanilla trasera derecha	eVIEW	0,2
5410010610	Comprobación de cambio de cristal	eVIEW	0,3
5410010910	Sustituir el cristal de la ventanilla trasera izquierda	eVIEW	2,6
5410011010	Sustituir el cristal de la ventanilla trasera derecha	eVIEW	2,6
5420001010	Cambio del tablero de protección de la columna vertical delantera izquierda (interior)	eVIEW	0,2
5420001110	Cambio del tablero de protección (interior) de la columna delantera derecha	eVIEW	0,2
5420002210	Cambio del tablero de protección superior de la columna B izquierda (columna central)	eVIEW	0,2
5420002310	Cambio del tablero de protección superior de la columna B derecha (columna central)	eVIEW	0,2
5420002410	Cambio del tablero de protección inferior de la columna B izquierda (columna central)	eVIEW	0,2
5420002510	Cambio del tablero de protección inferior de la columna B derecha (columna central)	eVIEW	0,2
5420003010	Cambio del panel de protección interior del montante C izquierdo	eVIEW	0,2
5420003110	Cambio del panel de protección interior del montante C derecho	eVIEW	0,2
5420004010	Cambio del panel de protección interior del montante D izquierdo	eVIEW	0,2
5420004110	Cambio del tablero de protección interior de la columna D derecha	eVIEW	0,2
5420005010	Cambio del panel frontal de la pared izquierda	eVIEW	0,2

5420005110	Cambio de la tabla de remate frontal de la pared derecha	eVIEW	0,2
5420005210	Cambio de la junta a presión de la placa de revestimiento interior delantera, pared lateral	eVIEW	0,2
5420006010	Cambio del remate inferior de la pared izquierda	eVIEW	0,2
5420006110	Cambio del listón inferior de la pared derecha	eVIEW	0,2
5420006210	Cambio de la junta a presión de la placa embellecedora inferior, pared lateral	eVIEW	0,2
5420007010	Cambio del listón superior de la pared lateral izquierda (trasera)	eVIEW	0,2
5420007110	Cambio del tablero embellecedor superior, pared lateral derecha (trasera)	eVIEW	0,2
5420008110	Cambio de asidero para pasajeros	eVIEW	0,2
5420008210	Cambio del reposabrazos ascendente de la columna delantera izquierda	eVIEW	0,1
5420008310	Cambio del reposabrazos ascendente de la columna delantera derecha	eVIEW	0,1
5420009067	Pegue el conjunto de la cubierta del alojamiento de la rueda	eVIEW	0,2
5430007010	Cambio de guardabarros delantero, rueda delantera izquierda	eVIEW	0,1
5430007110	Cambio de guardabarros trasero, rueda delantera izquierda	eVIEW	0,1
5430008010	Cambio de guardabarros trasero, rueda trasera izquierda	eVIEW	0,1
5430008110	Cambio de guardabarros trasero, rueda trasera derecha	eVIEW	0,1
5430009010	Cambio del faldón izquierdo, motor	eVIEW	0,2
5430009110	Cambio del faldón de barro derecho del motor	eVIEW	0,2
5430011010	Cambio del protector antisalpicaduras de la rueda delantera izquierda	eVIEW	0,2
5450001014	Pulido integral del escudo inferior izquierdo del pedal	eVIEW	1,7
5450001081	pulir el escudo inferior izquierdo del pedal	eVIEW	0,3
5450001114	Pulido integral del escudo inferior derecho del pedal	eVIEW	1,7
5450001181	pulir escudo pedal inferior derecho	eVIEW	0,3
5450001310	Cambio de la junta elástica del pedal (cubierta)	eVIEW	0,2
5450004010	Cambio del escudo inferior izquierdo del pedal	eVIEW	0,2
5450004110	Cambio de la cubierta inferior derecha del pedal	eVIEW	0,2
5720001010	Cambio de techo (superficie de protección interior de la cubierta superior)	eVIEW	1,2
5720001110	Cambio del techo delantero de la carrocería	eVIEW	0,5
5720001210	Cambio del techo trasero de la carrocería	eVIEW	0,5
5720002010	Cambio de la capa frontal izquierda del techo	eVIEW	0,2
5720002110	Cambio de la hebilla de plástico de la cubierta superior	eVIEW	0,2
5720003011	Desmontaje y montaje del techo solar	eVIEW	1,5
5720004010	Cambio del parasol izquierdo	eVIEW	0,2
5720004110	Cambio del parasol derecho	eVIEW	0,2
5720008310	Sustituir la moldura izquierda del techo	eVIEW	0,2
5720101210	cambiar la salida de aire del techo	eVIEW	0,2
6100001010	Cambio de la puerta delantera izquierda	eVIEW	5
6100001030	Instalación y ajuste del cristal de la puerta delantera izquierda	eVIEW	0,5
6100001081	Pintura de la puerta delantera izquierda (pintura común)	eVIEW	0,8
6100001086	Pintura de la puerta delantera izquierda (pintura metálica)	eVIEW	1,2
6100001110	Cambio de la puerta delantera derecha	eVIEW	5
6100001130	Instalación y ajuste de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,5
6100001181	Pintura de la puerta delantera derecha (pintura común)	eVIEW	0,8
6100001186	Pintura de la puerta delantera derecha (pintura metálica)	eVIEW	1,2
6100002010	Cambio de la bisagra de la puerta delantera izquierda	eVIEW	0,2
6100002030	Ajuste de la bisagra de la puerta delantera izquierda	eVIEW	0,2
6100002110	Cambio de la bisagra de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,2
6100002130	Ajuste de la bisagra de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,2
6100003010	Cambio de la comprobación de la puerta delantera izquierda	eVIEW	0,2
6100003110	Cambio de la comprobación de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,2
6100004010	Cambio del cristal de la puerta delantera izquierda	eVIEW	0,5
6100004110	Cambio del cristal de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,5
6100004211	Desmontaje y montaje de la ranura de cristal de la puerta delantera izquierda	eVIEW	0,2
6100004311	Desmontaje y montaje de la ranura del cristal de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,2
6100005010	Cambio del burlete exterior de la puerta delantera izquierda (burlete exterior de la puerta delant	eVIEW	0,2
6100005110	Cambio del burlete interior de la puerta delantera izquierda (burlete interior de la puerta delant	eVIEW	0,2
6100005210	Cambio del burlete exterior de la puerta delantera derecha (burlete exterior de la puerta delant	eVIEW	0,2
6100005310	Cambio del burlete interior de la puerta delantera derecha (burlete interior de la puerta delant	eVIEW	0,2
6100006010	Cambio del conjunto elevador de cristal de la puerta delantera izquierda	eVIEW	0,8
6100006030	Instalación y ajuste del conjunto elevador de cristal de la puerta delantera izquierda	eVIEW	0,8
6100006110	Cambio del conjunto elevador de cristal de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,8
6100006130	Instalación y ajuste del conjunto elevador de cristal de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,8
6100006210	Cambio del motor del ascensor de cristal de la puerta delantera izquierda	eVIEW	0,5
6100006310	Cambio del motor del ascensor de cristal de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,5
6100006410	Cambio de la manilla del ascensor de cristal de la puerta delantera izquierda	eVIEW	0,2
6100006510	Cambio de la manilla del ascensor de cristal de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,2
6100007010	Cambio del conjunto del cuerpo de la cerradura de la puerta delantera izquierda	eVIEW	0,2
6100007030	Instalación y ajuste de la cerradura de la puerta delantera izquierda	eVIEW	0,2
6100007110	Cambio del conjunto de la cerradura de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,2
6100007130	Instalación y ajuste de la cerradura de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,2
6100007210	Cambio del cilindro de la cerradura de la puerta delantera izquierda	eVIEW	0,2
6100007310	Cambio del cilindro de la cerradura de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,2
6100007410	Cambio del pestillo de la cerradura de la puerta lateral delantera	eVIEW	0,2
6100007430	Instalación y ajuste del pestillo de la cerradura de la puerta lateral delantera	eVIEW	0,2
6100007510	Cambio del conjunto de fijación de la puerta delantera izquierda	eVIEW	0,2
6100007610	Cambio del conjunto de fijación de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,2
6100008010	Cambio de manilla exterior, puerta delantera izquierda	eVIEW	0,2
6100008110	Cambio de la manilla exterior de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,2
6100008210	Cambio de hebilla interior, puerta delantera izquierda	eVIEW	0,2
6100008310	Cambio de la hebilla interior de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,2

6100008410	Cambio del panel de la hebilla de la puerta delantera izquierda	eVIEW	0,2
6100008510	Cambio del panel de la hebilla de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,2
6100008610	Cambio del soporte de la caja del tirador de la puerta delantera	eVIEW	0,2
6100009010	Cambio del tablero de protección interior de la puerta delantera izquierda	eVIEW	0,2
6100009110	Cambio del tablero de protección interior de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,2
6100009210	Cambio de la junta de encaje del tablero de protección interior de la puerta lateral delantera	eVIEW	0,2
6100009310	Cambio de tablero embellecedor triangular, puerta delantera izquierda	eVIEW	0,2
6100009410	Cambio del embellecedor triangular de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,2
6100010010	Cambio del burlete de la puerta delantera izquierda	eVIEW	0,2
6100010110	Cambio del burlete de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,2
6100010210	Cambio del burlete del marco de la puerta delantera izquierda	eVIEW	0,2
6100010310	Cambio del burlete del marco de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,2
6100011010	Cambio de la membrana impermeable de la puerta principal	eVIEW	0,5
6100011110	Cambio del taco de goma de la puerta delantera	eVIEW	0,2
6100011210	Cambio de bloque parachoques, puerta delantera izquierda	eVIEW	0,2
6100011310	Cambio del bloque parachoques de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,2
6100011510	Cambio del conjunto de guía trasera de la ventanilla de la puerta delantera derecha	eVIEW	0,4
6200010310	Cambio del burlete del marco de la puerta trasera derecha	eVIEW	0,2
6300001030	Instalación y ajuste de la puerta trasera	eVIEW	1,5
6300001081	Pintura de la puerta trasera (pintura común)	eVIEW	0,8
6300001086	Pintura del portón trasero (pintura metálica)	eVIEW	1,2
6300002010	Cambio de la bisagra del portón trasero	eVIEW	0,2
6300002030	Ajuste de la bisagra de la puerta trasera	eVIEW	0,2
6300003010	Cambio de puerta trasera izquierda control concavo	eVIEW	0,2
6300003030	Ajuste del limitador cóncavo izquierdo de la puerta trasera posterior	eVIEW	0,2
6300003110	Cambio de la puerta trasera izquierda saliente comprobar	eVIEW	0,2
6300003130	Ajuste del limitador convexo izquierdo de la puerta trasera posterior	eVIEW	0,2
6300003210	Cambio de la puerta trasera derecha comprobación deprimida	eVIEW	0,2
6300003230	Ajuste del control cóncavo derecho, puerta trasera	eVIEW	0,2
6300003310	Cambio del limitador convexo derecho de la puerta trasera posterior	eVIEW	0,2
6300003330	Ajuste del limitador cóncavo derecho de la puerta trasera posterior	eVIEW	0,2
6300003410	Cambio de la puerta trasera de control concavo	eVIEW	0,2
6300003430	Ajuste del control cóncavo, puerta trasera	eVIEW	0,2
6300003510	Comprobación de cambio de puerta trasera sobresaliente	eVIEW	0,2
6300003530	Ajuste del control convexo, puerta trasera	eVIEW	0,2
6300004010	Cambio del cristal del parabrisas trasero	eVIEW	1,2
6300004067	Montaje del cristal del parabrisas después del encolado	eVIEW	1,2
6300004110	Cambio de la tira de sellado del portón trasero	eVIEW	0,2
6300004210	Cambio de la tira de sellado del marco del portón trasero	eVIEW	0,2
6300005010	Cambio del conjunto del muelle neumático del portón trasero	eVIEW	0,2
6300005110	Cambio del soporte del muelle neumático del portón trasero	eVIEW	0,2
6300005210	Cambio de la cabeza esférica del muelle neumático del portón trasero	eVIEW	0,2
6300007010	Cambio de la cerradura del portón trasero	eVIEW	0,2
6300007030	Ajuste del cierre del portón trasero	eVIEW	0,2
6300007110	Pestillo de la puerta de servicio trasera	eVIEW	0,2
6300007130	Ajuste del cierre del portón trasero	eVIEW	0,2
6300008010	Cambio de la caja de la manilla del portón trasero	eVIEW	0,2
6300009010	Cambio del tablero de protección interior del portón trasero	eVIEW	0,2
6300009011	Desmontaje y montaje del tablero de protección interior, puerta trasera	eVIEW	0,2
6300009110	Cambio del tablero de protección interior superior del portón trasero	eVIEW	0,2
6300009111	Desmontaje y montaje del tablero de protección interior superior, puerta trasera	eVIEW	0,2
6300009310	Cambio del tablero de protección interior inferior del portón trasero	eVIEW	0,2
6300009311	Desmontaje y montaje de la protección interior inferior, puerta trasera	eVIEW	0,2
6300009610	Cambio de la junta de resorte de la caja de protección interior del portón trasero	eVIEW	0,2
6300011110	Cambio de la membrana impermeable de la puerta trasera	eVIEW	0,2
6400001110	Sustituir la puerta corredera derecha	eVIEW	3,5
6400001130	Instalar y ajustar la puerta corredera derecha	eVIEW	1,5
6400001181	Pintura de puerta corredera derecha (pintura común)	eVIEW	0,8
6400001186	Pintura de la puerta corredera derecha (pintura metálica)	eVIEW	1,2
6400002110	Cambio del conjunto deslizante superior de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,2
6400002310	Cambio del conjunto de la guía central de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,2
6400002510	Cambiar el conjunto del mecanismo de polea de la guía inferior de la puerta corredera izquierda	eVIEW	0,2
6400003110	Cambio del conjunto deslizante superior de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,2
6400003130	Ajuste de la guía superior de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,2
6400003310	Cambio del conjunto de la guía central de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,2
6400003330	Ajuste de la guía central de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,2
6400003510	Cambio del conjunto deslizante inferior de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,2
6400003530	Ajuste de la guía inferior de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,2
6400004010	Cambio del limitador convexo de la puerta corredera	eVIEW	0,2
6400004030	Ajuste del limitador convexo de la puerta corredera	eVIEW	0,2
6400005110	Cambio del cristal de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,5
6400005510	Cambio de la banda de goma del marco de la ventana de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,5
6400006510	Cambio del cierre de cristal de la puerta corredera	eVIEW	0,2
6400008010	Cambio del conjunto de la cerradura de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,5
6400008030	Ajuste de la cerradura de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,2
6400008110	Cambio del conjunto de la cerradura de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,5
6400008210	Cambio del conjunto de fijación de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,2
6400008310	Cambio del pestillo de la cerradura de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,2
6400008410	Cambio del mecanismo de accionamiento de la cerradura de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,2

6400008510	Cambio del subconjunto de la barra de control del cuerpo de la cerradura de la puerta corredera	eVIEW	0,2
6400009210	Cambio de la manilla exterior de la cerradura de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,5
6400009310	Cambio de la manilla interior de la cerradura de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,5
6400010110	Cambio del panel de protección interior deslizante derecho	eVIEW	0,2
6400010111	Desmontaje y montaje del panel de protección interior deslizante derecho	eVIEW	0,2
6400010210	Cambio de la junta de resorte del panel de protección interior de la puerta corredera	eVIEW	0,2
6400010410	Cambio del panel de protección interior superior deslizante derecho	eVIEW	0,2
6400010411	Desmontaje y montaje del panel de protección interior superior deslizante derecho	eVIEW	0,2
6400010610	Cambio del panel protector de la barandilla de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,2
6400011110	Cambio de la tapa frontal derecha de la guía inferior de la puerta corredera	eVIEW	0,2
6400012010	Cambio del interruptor del mazo de cables de la puerta corredera convexa	eVIEW	0,2
6400012080	Reparación del interruptor del mazo de cables de la puerta corredera convexa	eVIEW	0,5
6400012110	Cambio del interruptor del mazo de cables cóncavo de la puerta corredera	eVIEW	0,2
6400012180	Reparación del interruptor del mazo de cables cóncavo de la puerta corredera	eVIEW	1
6400015010	Cambio del bloque amortiguador de la puerta corredera	eVIEW	0,2
6400015210	Cambio del taco de goma de la puerta delantera	eVIEW	0,2
6400017110	Cambio de la chapa de cubierta central de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,2
6400017181	Pintura de la placa de cubierta de la corredera central de la puerta corredera derecha (pintura convexa)	eVIEW	0,8
6400017310	Sustituya el bloqueo de final de carrera de la puerta corredera derecha.	eVIEW	0,2
6400017610	Sustituya el tapón frontal de la guía de deslizamiento superior de la puerta corredera derecha.	eVIEW	0,3
6400017710	Sustituir la cerradura trasera de la puerta corredera derecha	eVIEW	0,4
6400017810	Sustituir cerradura frontal de puerta corredera derecha	eVIEW	0,4
6500001030	Instalación y ajuste de la trampilla del depósito de aceite	eVIEW	0,2
6500002010	Cambio de la palanca de la trampilla del depósito de aceite (abierto)	eVIEW	0,2
6500002110	Cambio del cable de bloqueo de la tapa del depósito de aceite	eVIEW	0,2
6500002130	Instalación y ajuste del cable de bloqueo de la tapa del depósito de aceite	eVIEW	0,2
6500003010	Cambio de la tapa del depósito de aceite	eVIEW	0,2
6600001030	Instalación y ajuste del capó del motor	eVIEW	1,5
6600002011	Desmontaje y montaje de la bisagra del capó del motor	eVIEW	0,2
6600003010	Cambio del crash pad del capó del motor	eVIEW	0,2
6600005010	Cambio de la barra de soporte del capó del motor	eVIEW	0,2
6600005110	Cambio de la abrazadera de fijación de la barra de soporte de la cubierta del motor	eVIEW	0,2
6600005210	Cambio del asiento de fijación de la barra de soporte de la cubierta del motor	eVIEW	0,2
6600006011	Desmontaje y montaje del conjunto de bloqueo del capó del motor	eVIEW	0,2
6600006110	Cambio del cable de bloqueo de la tapa de la cámara del motor	eVIEW	0,2
6600006210	Cambio de la hebilla de sujeción del cable	eVIEW	0,2
6810001010	Sustituya el conjunto del asiento del conductor	eVIEW	0,2
6810001011	Desmontaje y montaje del asiento del conductor	eVIEW	0,2
6810001110	Cambio del cojín del asiento del conductor	eVIEW	0,2
6810001210	Cambio del armazón del asiento del conductor	eVIEW	0,2
6810001260	Soldadura del armazón del asiento del conductor	eVIEW	0,2
6810001310	Cambio del mecanismo de ajuste del asiento del conductor	eVIEW	0,2
6810001410	Cambio del reposabrazos del asiento del conductor	eVIEW	0,2
6810002011	Desmontaje y montaje del conjunto del asiento del copiloto	eVIEW	0,2
6810002110	Cambio del cojín del asiento del copiloto	eVIEW	0,2
6810002210	Cambio del armazón del asiento del copiloto	eVIEW	0,2
6810002260	Soldadura del armazón del asiento del copiloto	eVIEW	0,2
6810002380	Reparación del mecanismo de ajuste del asiento del copiloto	eVIEW	0,2
6810003011	Desmontaje y montaje de un asiento individual	eVIEW	0,2
6810003110	Cambio del cojín del asiento individual del pasajero	eVIEW	0,2
6810003210	Cambio del armazón del asiento individual del pasajero	eVIEW	0,2
6810003260	Soldadura del armazón del asiento del acompañante	eVIEW	0,2
6810003380	Reparación del mecanismo de ajuste del asiento de un pasajero	eVIEW	1
6810003410	Cambio de la funda del asiento individual del pasajero	eVIEW	0,2
6810004011	Desmontaje y montaje del asiento para dos pasajeros	eVIEW	0,2
6810004110	Cambio del cojín del asiento del pasajero doble	eVIEW	0,2
6810004210	Cambio del armazón del asiento del pasajero doble	eVIEW	0,2
6810004260	Soldadura del armazón del asiento doble del pasajero	eVIEW	0,2
6810004280	Reparación del mecanismo de ajuste del asiento para dos pasajeros	eVIEW	0,2
6810005010	Cambiar el asiento para tres pasajeros	eVIEW	0,5
6810006010	Sustituir el asiento basculante delantero	eVIEW	0,2
6810006011	Desmontaje y montaje del asiento delantero basculante	eVIEW	0,3
6810007010	Cambiar el asiento antivuelco	eVIEW	0,3
6810010010	Cambio del tapizado izquierdo del asiento del acompañante	eVIEW	0,2
6810010110	Cambio del tapizado derecho del asiento del acompañante	eVIEW	0,2
6810011080	Reparación de la guía de deslizamiento del asiento del acompañante	eVIEW	0,2
6810011110	Cambio del listón embellecedor de la barandilla del asiento	eVIEW	0,5
6810012010	Cambio del gancho del asiento	eVIEW	0,1
68100120P1	Instalación del gancho del asiento	eVIEW	0,1
7910001010	Cambio del conjunto radio-reproductor de CD.	eVIEW	0,2
7910001080	Reparar el conjunto radiocasete	eVIEW	0,3
7910001110	Cambio del conjunto del reproductor de CD	eVIEW	0,2
7910001210	Cambio del conjunto VCD	eVIEW	0,2
7910002010	Cambio del altavoz frontal	eVIEW	0,5
7910002110	Cambio del altavoz trasero	eVIEW	0,5
7910003010	Cambio de antena manual	eVIEW	0,2
7910003110	Cambio de antena automática	eVIEW	0,5
7910004010	Cambio de CCD (cámara)	eVIEW	0,2
7910005010	Cambio del soporte de la radio	eVIEW	0,2

7910005110	Cambio del soporte de montaje del reproductor de CD	eVIEW	0,2
7910005210	Cambio del soporte de montaje del VCD	eVIEW	0,2
7920006010	Cambio del conjunto de antena	eVIEW	0,2
7930001010	Cambio de GPS	eVIEW	0,5
7930002010	Cambio de antena GPS	eVIEW	0,2
8110001010	Cambio del conjunto ventilador-calentador	eVIEW	0,8
8110001210	Cambio de la resistencia de regulación de la velocidad	eVIEW	0,5
8110001310	Cambio del depósito de refrigerante del calentador	eVIEW	4,5
8110001410	Cambiar el servomotor	eVIEW	1,5
8110002010	Cambio del conjunto soplante	eVIEW	7
8110002073	Lavado del conjunto soplante de aire	eVIEW	0,5
8110002110	Cambio del motor del ventilador	eVIEW	1
8110002210	Sustitución de la rejilla del ventilador	eVIEW	0,2
8110003010	Cambio del conjunto del controlador A/C	eVIEW	0,2
8110003110	Cambio del conjunto del mecanismo de funcionamiento	eVIEW	0,2
8110004010	Cambio del conducto de aire del calentador	eVIEW	0,2
8110004011	Desmontaje y montaje del conducto de aire del calentador	eVIEW	0,2
8110005010	Cambio de la tubería de entrada de agua del aerotermo	eVIEW	0,2
8110005011	Desmontaje y montaje del tubo de entrada del aerotermo	eVIEW	0,2
8110005110	Cambio del tubo de salida de agua del aerotermo	eVIEW	0,2
8110005111	Desmontaje y montaje del tubo de salida del aerotermo	eVIEW	0,2
8110006010	Cambio del tubo de entrada del refrigerante del motor (calentador)	eVIEW	0,2
8110006011	Desmontaje y montaje del tubo de admisión del refrigerante del motor (calentador)	eVIEW	0,2
8110006110	Cambio del tubo de salida del refrigerante del motor (calentador)	eVIEW	0,2
8110006111	Desmontaje y montaje del tubo de salida del motor (calentador)	eVIEW	0,2
8110007010	Cambio del soporte de la tubería del calentador	eVIEW	0,2
8110007110	Cambio de la abrazadera de sujeción de la tubería del calentador	eVIEW	0,2
8110008010	Cambio del enchufe del calentador	eVIEW	0,2
8110009010	Cambio de la válvula de agua del calentador	eVIEW	0,6
8110010	Cambiar la tubería de agua caliente trasera con válvula de agua	eVIEW	0,2
8120000120	Inspección del sistema de aire acondicionado en busca de fugas y añadir refrigerante	eVIEW	4,2
8120000170	Inspección, reparación y mantenimiento del sistema de aire acondicionado	eVIEW	0
8120000172	Aspirado del sistema de aire acondicionado y adición de refrigerante	eVIEW	1,2
8120001010	Cambio del conjunto del evaporador del aire acondicionado	eVIEW	0,8
8120001110	Cambio del conjunto evaporador delantero A/C	eVIEW	2,8
8120001210	Cambio del conjunto evaporador trasero A/C	eVIEW	0,8
8120001310	Cambio del conjunto del evaporador superior del aire acondicionado	eVIEW	0,8
8120001510	Cambio del motor del evaporador trasero del aire acondicionado	eVIEW	0,5
8120001710	Sustituir el núcleo del evaporador	eVIEW	0,2
8120002010	Cambio del conjunto del condensador del aire acondicionado	eVIEW	1,2
8120002110	Cambio del ventilador del condensador del aire acondicionado	eVIEW	1,2
8120002210	Cambio del mazo de cables del ventilador del condensador de aire acondicionado	eVIEW	0,5
8120002310	Cambio del soporte del condensador de aire acondicionado	eVIEW	0,2
8120003010	Cambio del conjunto compresor A/C	eVIEW	0,8
8120003080	Reparación del conjunto compresor A/C	eVIEW	3
8120003110	Cambio de la correa del compresor de aire acondicionado	eVIEW	0,2
8120003210	Cambio de la polea tensora del aire acondicionado	eVIEW	0,2
8120003211	Desmontaje y montaje de la polea tensora del aire acondicionado	eVIEW	0,2
8120003310	Cambio de la varilla de ajuste del compresor de aire acondicionado	eVIEW	0,2
8120003311	Desmontaje y montaje de la varilla de ajuste del compresor de aire acondicionado	eVIEW	0,2
8120003410	Cambio de la polea del compresor de aire acondicionado	eVIEW	0,2
8120003510	Cambio de la polea tensora del compresor de aire acondicionado	eVIEW	0,8
8120004010	Cambio del conjunto del depósito de líquido	eVIEW	0,2
8120004080	Reparación del conjunto del depósito de líquido	eVIEW	1
8120004110	Cambio de la válvula de expansión del aire acondicionado	eVIEW	0,8
8120004180	Reparación de la válvula de expansión del aire acondicionado	eVIEW	2,5
8120004210	Cambio del presostato de alta/baja presión del aire acondicionado	eVIEW	0,2
8120004310	Cambio de la electroválvula del aire acondicionado	eVIEW	0,5
8120005010	Cambio del soporte del compresor de aire acondicionado	eVIEW	0,8
8120005110	Cambio de los tornillos del soporte del compresor de aire acondicionado	eVIEW	0,5
8120005180	Reparación de los tornillos del soporte del compresor de aire acondicionado	eVIEW	3
8120006010	Cambio del conjunto de tuberías de baja presión de A/C	eVIEW	0,2
8120006110	Cambio del conjunto de tuberías de alta presión A/C	eVIEW	0,5
8120007010	Cambio de la abrazadera de la tubería de aire acondicionado	eVIEW	0,2
8120008110	Cambio del interruptor de control de la temperatura del aire acondicionado \ controlador elect	eVIEW	0,2
8120009310	Sustituir el conjunto del aire acondicionado	eVIEW	6,3
8120009610	Sustituir la rueda dentada del servomotor de la puerta de aire frío y caliente.	eVIEW	0,3
8120009611	Desmontaje y montaje de la rueda dentada del servomotor para puerta de aire frío y caliente	eVIEW	0,3
8120009710	Sustituya el conjunto del interruptor trasero de volumen de aire a / C	eVIEW	0,2
8120010210	Sustituya el conjunto de tubos de aspiración y escape del acondicionador de aire trasero	eVIEW	0,6
8210001011	Desmontaje y montaje del retrovisor izquierdo	eVIEW	0,2
8210001081	Pintura espejo retrovisor izquierdo (pintura común, totalmente pintado)	eVIEW	0,5
8210001086	Pintura del espejo retrovisor izquierdo (pintura metálica, pintado en su totalidad)	eVIEW	1
8210001110	Cambio del espejo retrovisor izquierdo	eVIEW	0,2
8210001511	Desmontaje y montaje del retrovisor derecho	eVIEW	0,2
8210001581	Pintura espejo retrovisor derecho (pintura común, totalmente pintado)	eVIEW	0,5
8210001586	Pintura del espejo retrovisor derecho (pintura metálica, totalmente pintado)	eVIEW	1
8210001610	Cambio del espejo retrovisor derecho	eVIEW	0,2
8210002010	Cambio del espejo retrovisor inferior delantero	eVIEW	0,2

8210002011	Desmontaje y montaje del espejo retrovisor inferior delantero	eVIEW	0,2
8210002110	Cambio del espejo lateral inferior	eVIEW	0,2
8210002111	Desmontaje y montaje del retrovisor lateral inferior	eVIEW	0,2
8220001010	Cambio del retractor del cinturón del conductor	eVIEW	0,2
8220001110	Cambio de la hebilla del cinturón del conductor	eVIEW	0,2
8220002010	Cambio del retractor del cinturón del copiloto	eVIEW	0,2
8220002110	Cambio de la hebilla del cinturón del copiloto	eVIEW	0,2
8220003010	Cambio del retractor del cinturón del pasajero	eVIEW	0,2
8220003110	Cambio de la junta elástica del cinturón del pasajero	eVIEW	0,2
8220005510	Sustituir la hebilla del cinturón de seguridad	eVIEW	0,2
8230001110	Cambio de la bombilla de la luz interior delantera	eVIEW	0,5
8230002010	Cambio del conjunto de luces interiores del techo	eVIEW	0,2
8230002110	Cambio de bombilla del plafón interior	eVIEW	0,2
8230003010	Cambio del espejo retrovisor interior	eVIEW	0,2
8250001010	Sustituir extintor	eVIEW	0,4
8250001011	Desmontaje y montaje del extintor	eVIEW	0,2
8250001110	Cambio del soporte del extintor	eVIEW	0,2
8260001010	Sustituir el conjunto de barandilla del conductor	eVIEW	0,3
8260003110	Sustituir la protección trasera del asiento del conductor	eVIEW	0,5
8260004010	Cambio de la cubierta superior canalón lateral izquierdo esquina protectora delantera	eVIEW	0,1
8260004110	Cambio de cubierta superior canalón lateral izquierdo esquina protectora trasera	eVIEW	0,1
8260004210	Cambio de la cubierta superior canalón lateral derecho esquina protectora delantera	eVIEW	0,1
8260004310	Cambio de cubierta superior canalón lateral derecho esquina protectora trasera	eVIEW	0,1
8270002010	Sustituir la placa de características de la carrocería	eVIEW	0,2
8470003710	Sustituir el cierre de la ventanilla lateral	eVIEW	0,2
8700000443	pulido	eVIEW	0,2
BW003FTZ01	Subvención del vehículo de sustitución	eVIEW	1
BW003FTZ50	Bonos de mantenimiento	eVIEW	1
Z000001020	Examen de conducción de camiones	eVIEW	0,2
Z000001070	Servicio y mantenimiento de camiones	eVIEW	9
Z000001082	Pintura corporal (30 cm2 por debajo)	eVIEW	0,2
Z000001087	Pintura corporal (60cm2 abajo)	eVIEW	0,5
Z000001099	Horas de gestión de camiones	eVIEW	0,4
Z000001220	Inspección previa a la entrega (Sin instalación)	eVIEW	1
Z0000012P1	Inspección previa a la entrega (Incluida la instalación)	eVIEW	1,9
Z000002070	Mantenimiento inicial de todo el vehículo	eVIEW	0
Z000002170	Mantenimiento secundario del vehículo	eVIEW	1,5
Z000002270	Mantenimiento regular de todo el vehículo	eVIEW	1,5
Z000002310	Sustituir el mazo de cables eléctricos	eVIEW	0,4
Z000002315	Reparación del mazo de cables eléctricos	eVIEW	1
Z000002320	Diagnóstico/inspección del mazo de cables eléctricos	eVIEW	2
Z000002330	Ajustar el mazo de cables eléctricos	eVIEW	4
Z000002380	Reparación del mazo de cables eléctricos	eVIEW	0,2
Z000002420	Diagnosticar/examinar componentes eléctricos	eVIEW	0,5
Z000003020	Comprobar el chasis	eVIEW	0,5
Z202201211	PDI Check(Lao)	eVIEW	0,7